
3 611 B64 011
Issue
Stand } 14-10-20 **Fig./Abb. S**



Ausrastmoment 16 - 20 Nm
Slipping point of clutch
Couple de glissement
Momento de desenclavamiento

13 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
13 Nm and less - replace slipping clutch!
13 Nm et moins - embrayages remplace!
13 Nm o menos - sustituir el embrague

Einbaulage beachten
Check installation position
Attention au positionnement
Téngase en cuentala posición de montaje


Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete

Pos. 79 =	4,0 - 5,5 Nm	175 =	1,2 - 2,0 Nm
112 =	9,6 -12,0 Nm	176 =	2,6 - 3,6 Nm
113 =	2,0 - 2,8 Nm	177 =	1,8 - 2,4 Nm
126 =	2,0 - 2,5 Nm	195 =	2,0 - 2,5 Nm
171 =	4,5 - 5,5 Nm	196 =	1,6 - 2,3 Nm
172 =	6,0 - 8,0 Nm	816 =	0,5 - 0,8 Nm
174 =	2,3 - 3,0 Nm	818 =	0,5 - 0,8 Nm

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

3 611 B64 011
Issue
Stand } 14-04-03 **Fig./Abb. 2**



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications resérvées
Salvo modificaciones