

Stand } 95-05-00
Issue } 95-08-15

[illegible]

 Zum Lösen und Festziehen ist KDEW 8986 notwendig.
Für Torx-Sicherheitsschrauben siehe INFO Nr. 95.

To remove and install KDEW 8986 is required.
For Torx safety screws refer to INFO No. 95.