

Dekupiersäge


ds 401

Ersatzteilliste

Spare parts list

ds 401

schepach



ds 401



Skizze	Artikelnummer	Bezeichnung
2	88000610	Schraube .-. 2637BBDA23
3	88000054	Abdeckplatte .-. 18500305
4	88000055	Erweiterungsfeder .-. 17101901
5	88000056	Anschraublager .-. 18500501
8	88000611	Schraube .-. 2602RBLK16
9	88000612	Federring .-. 2502NBC402
10	88000039	Stellplatte .-. 14706601
11	88000058	Kabelbinder .-. 280255H504
12	88000613	Schraube .-. 2608BBLA25
13	88000614	Schraube .-. 2602BBLA28
14	88000615	Federring .-. 2502ABC408
16	88000610	Schraube .-. 2637BBDA23
17	88000618	Mutter .-. 2701FBD105
18	88000619	Schraube .-. 2617BBLC15
19	88000620	Lagersatz .-. 14704801
20A	88000659	Unterer Sägearm komplett .-. 15803603A1
24	88000041	Sägeblatthalterung .-. 17104402
25	88000621	Scheibe .-. 14701101
26	88000063	Exzenter .-. 18502602
27	04091641	GEWINDESTIFT
28	88000622	Schraube .-. 2608BBLA40
29	88000605	Federring .-. 2502NBC406
30	88000624	Schraube .-. 2601BBDA41
31	88000605	Federring .-. 2502NBC406
32	88000064	Gerätebasis .-. 18503202
33	88000065	Kabelbinder .-. 280255H505.-.(280255H506)
34	88000626	Schraube .-. 2668BBDA23
35	88000066	Wippe .-. 18503501
36	88000627	Schraube .-. 2636BBDA07
37	88000067	Schrägstellung .-. 18503701
38	88000628	Mutter .-. 2701FBD104
39	88000629	Schraube .-. 2652NBDT19
40	88000630	Schraube .-. 2603BBLA16
41	88000068	Distanzhülse .-. 18504101
42	05006251	KLEMMHEBEL VERST. M. SCHRAUBE
43	88000018	Zeigernadel .-. 15805401
44	88000632	Schraube .-. 2668BBDA37
45	88000633	Schraube .-. 2602BBLA30
46	88000599	Scheibe .-. 2501NBDN03
47	88000070	Tisch .-. 18504701
48	88000071	Einlage .-. 18504802
49A	88000072	Oberer Sägearm komplett .-.15802003A1
52A	88000073	Motor 230V/50Hz .-. 8E37815109
53		Sägeblätter siehe Heimwerkerkatalog
54	88000610	Schraube .-. 2637BBDA23
55	88000075	Rechtes Seitenteil .-. 18505501
56		Sägeblätter siehe Heimwerkerkatalog
58	88000078	Klemmpolster .-.15800901
59	88000638	Spannstift .-. 2536MBE608
60	88000080	Wippe .-. 18506002

ds 401



61	88000025	Leistenstück .-. 18102102
62	88000082	Seitenblech rechts .-. 18506213
63	88000083	Deckel .-. 17107101
64	88000084	Gehäuseteil hinten .-. 18506404
65	88000085	Deckel .-. 17107101
66	88000086	Abdeckblech .-. 18506616
67	88000639	Mutter .-
68	88000087	Sägeblattschutz .-. 18404001
69	88000640	Schraube .-. 2601BZDA35
70A	88000088	Sägearmabdeckung .-. 18507002
72	88000641	Schraube mit Scheibe .-. 2638BBDA37
73	88000642	Scheibe .-. 2501NZDN18
74	88000643	Kugellager .-. 2001ZZ0625
77	88000644	Scheibe .-. 2501NBDN12
78	01799302	SPRENGRING A6
80	88000089	Aufkleber .-. 18508012
83	88000615	Federring .-. 2502ABC408
84	88000646	Halterung .-. 15808001
85	88000647	Schraube .-. 2660MBCE10
86	88000648	É-Mutter .-. 2701FBD105
95	88000649	Schraube .-. 2668BBDA37
97	88000650	Scheibe .-. 2504MBC005
100	88000651	Mutter .-. 2705FBD106
105	88001593	Schlauchhalter .-. Teil 105
106	88000091	Messingrohr .-. 18410601
113	88000046	Blasebalg .-. 18123801
114	88000660	Deckel .-. 19611501
115	88000652	Schraube .-. 2637BBDA37
116	88000047	Plastikschlauch .-. 18106001
117	03091104	SECHSKANTSTIFTSCHL.M GRIFF
118	88000663	Absaugstutzen .-. 18511801
119	02091214	ZYLINDERSCHRAUBE
120	02679803	FÄCHERSCHEIBE
121	88000043	Stellplatte .-. 17102604
122	88000014	SÄGEBLATTKOFFER .-. 18200101
133	88000100	Abstandhalter 133
134	88000028	Lager .-. 18112501
135	02902108	SCHEIBE
136	88000374	Schaft .-. 18109301
137	88000040	Schnellspannhebel .-. 17109901
138	88000657	Spannstift .-. 2536MBE603
139	02012503	SCHEIBE
142	02091620	GEWINDESTIFT
143	02091214	ZYLINDERSCHRAUBE
148	88001595	Halter f. Sägeblatthalterung .-. Teil 148
149	01734305	SPIRAL-SPANNSTIFT
144-147	88001594	Sägeblatthalter.oben kpl. m.Flügelschr.
	88000077	Schalter .-. 2850FW5U68
	88001598	Lüfterhaube