

Dekupiersäge


ds 402

Ersatzteilliste

Spare parts list

ds 402

schepach



Teil Nr.	Artikel Nr.
01	8800 0014
03	8800 0015
09	8800 0016
11	8800 0017
13	8800 0018
14	8800 0019
16	8800 0020
20	8800 0021
21	8800 0022
26	8800 0023
91	8800 0024
92	8800 0025
93	8800 0026
94	8800 0027
95	8800 0028
103	8800 0029
103A	8800 0030
104	8800 0031
105	8800 0032
110	8800 0033
115A	8800 0034
118	8800 0035

Teil Nr.	Artikel Nr.
119A	8800 0036
120	8800 0037
122	8800 0038
123	8800 0039
126	8800 0040
129	8800 0041
131A	8800 0042
132	8800 0043
133	8800 0011
134	8800 0012
135	8800 0013
141	8800 0044
143	8800 0045
144	8800 0046
148	8800 0047
149	8800 0048
164	8800 0049
165	8800 0050
202	8800 0051
203A	8800 0052
212	8800 0053