


Hobelmaschine

hms 4000


Ersatzteilliste

Spare parts list


Dickentisch




Winkeltrieb




Gestell




Abrichttisch







Elektrische Ausrüstung



Schwenkarm



Anschlagprofil



Hobelwellenlagerung

