

F 012 588 501

Issue 10-07-08
Stand

Fig./Abb. 1

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete

Pos. 18	=	0,8	±0,2	Nm
19	=	2,2	±0,2	Nm
31	=	0,5	±0,2	Nm
52	=	6,0	±0,0	Nm
74	=	2,2	±0,2	Nm
87	=	2,2	±0,2	Nm
88	=	2,4	±0,2	Nm
89	=	3,0	±0,2	Nm
91	=	1,8	±0,2	Nm
92	=	1,8	±0,2	Nm
93	=	3,5	±0,5	Nm
94	=	3,0	±0,2	Nm
95	=	1,5	±0,2	Nm
96	=	3,0	±0,2	Nm
97	=	1,5	±0,2	Nm
98	=	1,5	±0,2	Nm

