




Fig./Abb. 1

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones


**Fig./Abb. 2**

New execution
Neue Ausführung
Nouvelle exécution
Nueva ejecución

Old execution
Alte Ausführung
Ancien exécution
Vieja ejecución



Attention: Assembly pos. 814 using auxiliary tool!
Beachten: Einbau Pos. 814 mit Hilfswerkzeug!



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

For armature disassembly and assembly
pull the brush holder 5-7 mm outwards.
Vor Ankerdemontage- und Montage beide
Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.

After armature assembly, press in the
brush holder and tighten the screw.
Nach der Ankermontage Bürstenhalter
nach innen drücken und festschrauben.

Kohlebürsten mit Flach-
stecker einsetzen.
Fit brushes and electrical
contact.

Turn both the Brush wires
180° as shown.
Litzen beider Kohlebürsten
um 180° drehen.

